



Version: 1.0

Denna version reviderad av: Jimmy Hansell

Instruktion Gräsklippare

Gräsklipparen är vår gemensamma egendom och skall skötas därefter – du äger en del av den!
Gräsklipparen är avsedd för klippning av gemensamma gräsytor inom vårt område – således får den ej användas för klippning av egna gräsplättar om det inte är i samband med att man klipper gemensam gräsmatta.

Vid användande – anteckna datum och namn på lista som sitter i garaget.

Rengöring

Efter varje klippning ska gräsklipparen rengöras vilket innebär:

- ✓ Rengöring av undersida från allt som fastnat
- ✓ Avtorkning/borstning av hela maskinen

Startinstruktion

Kontrollera bensin och oljemängd – fyll på om nödvändigt. Endast miljöbensin får användas (plastförgasare som förstörs av vanlig bensin) och dessa dunkar (blå eller gröna) finns i garaget. Om man tar den sista bensinen är man ansvarig för att inhandla ny – detta görs på bensinstation och kvitto lämnas till kassör för att erhålla pengar för utlägg.

Ställ ev gasreglage i startläge.

Håll in spärrhandtag och dra samtidigt i snöre. Om första gången ej fungerar kan man dra sakta 2 gånger och därefter 1 gång snabbt – då brukar maskinen starta.

Anmäl fel och skador till styrelsemedlem